

Instrukcja montażu listew aluminiowych AluFit®

Proste rozwiązanie, profesjonalny efekt.

Listwy AluFit® zostały zaprojektowane z myślą o łatwym i szybkim montażu – bez potrzeby stosowania specjalistycznych narzędzi czy doświadczenia instalatorskiego. Dzięki lekkiej aluminiowej konstrukcji, gładkiej powierzchni i kompatybilności z popularnymi klejami montażowymi, instalacja profilu jest wygodna i bezproblemowa – zarówno w przypadku pojedynczych pomieszczeń, jak i dużych inwestycji.

Optymalne warunki:

Temperatura otoczenia: 15–25°C

Wilgotność względna powietrza: 40–70%

Temperatura podłoża (ściana/podłoga): minimum 15°C

Unikać przeciągów oraz nagłych zmian temperatury i wilgotności podczas schnięcia kleju

Szczelina dylatacyjna - czym jest i jak wpływa na panele?

Przygotowanie podłoża

Przed montażem upewnij się, że powierzchnie są odpowiednio przygotowane:

- ściana i podłoga muszą być czyste, suche i odtłuszczone,
- wszelkie nierówności należy wyrównać (w razie potrzeby zaszpachlować i przeszlifować),
- usunąć kurz, pył lub resztki farby i tynku z miejsca klejenia.

Pomiar i cięcie

Zmierz dokładnie długość odcinka ściany, na którym będzie montowana listwa.

Zaznacz miejsca cięcia na profilu.

Użyj piły do aluminium (np. ukośnicy z odpowiednią tarczą) i wykonaj cięcie pod odpowiednim kątem – zwłaszcza w narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych.

Dla uzyskania estetycznego efektu zaleca się wykonanie testowego cięcia i przymiarki.

Aplikacja kleju

Nałóż klej montażowy (np. hybrydowy lub poliuretanowy – zgodnie z zaleceniami producenta kleju):

- punktowo (co 15–20 cm),
- lub liniowo – równoległymi pasami wzdłuż profilu.

Unikaj nadmiernego kleju w okolicach krawędzi, aby zapobiec jego wypływowi.

Montaż listwy

Przyłóż profil do ściany, dokładnie dopasowując go do linii podłogi.

Dociśnij mocno przez całą długość, aby klej równomiernie przylegał.

Sprawdź poziom i ewentualnie skoryguj ustawienie listwy.

W przypadku łączeń – zachowaj precyzyjne spasowanie krawędzi.

Utwardzenie kleju

Pozostaw listwę w stanie nieobciążonym na czas pełnego utwardzenia kleju (zwykle 24 godziny, zgodnie z instrukcją producenta). W tym czasie unikaj przesuwania profilu lub dociążania go.

Montaż kolejnych odcinków

Po utwardzeniu pierwszego odcinka, przystąp do montażu kolejnych profili zgodnie z tą samą procedurą.

W przypadku dłuższych ścian – zachowaj ciągłość estetyczną, łącząc odcinki z zachowaniem jednolitego kąta i linii.

Wskazówki dodatkowe

Do wykańczania narożników zewnętrznych i wewnętrznych stosuj precyzyjne cięcia pod kątem 45°.

Po zakończeniu montażu – usuń ewentualne resztki kleju delikatnie, używając ściereczki z alkoholem izopropylowym.

W przypadku stosowania profili w przestrzeniach publicznych lub intensywnie użytkowanych, rekomendujemy zastosowanie dodatkowego punktowego wzmocnienia (np. kołków rozporowych) – o ile wymagają tego normy projektowe.